

Topný koberec Terko – návod, záruční list

Všeobecné:

Topný koberec TERKO slouží jako příjemný zdroj tepla pro nohy v chladnějších prostorách kanceláří, skladů, bytů, prodejen, výstavních prostor a stánků. A navíc rychle usušíte i vlhkou obuv. Koberec můžete použít i na vyhřívání vašeho karavanu nebo pro zahřátí domácích miláčků či zateplení chladných zdí. Pozorně si přečtěte další body návodu!

Uvětších rozměrů hned po dodání koberec rozviňte a urovnejte - pak se i sám narovná, počítejte, že je minimálně ze tří vrstev! Neskladujte srolovaný!

Bezpečnostní pokyny:

1. Topný koberec musí být vždy **rovně rozložen** na linu, koberci (ne vlněném), parketách nebo jiné krytině či v autě. Podklad musí být pevný. Kabel je na spodní straně koberce.
2. **Elektrické zapojení:** Topný koberec pro 230 V lze připojit jen na střídavý proud 230 V/50 Hz připojenou síťovou zástrčkou. Okruh, do kterého je koberec připojen, musí být jističen příslušným jističem (pojistkou), event. podle norem proudovým chráničem.
3. Před použitím zkontrolujte, zda nejsou v koberci cizí ostré předměty.
Do koberce nic nevpichujte, nepřichytávejte jej k podlaze hřebíky apod.
4. Topný koberec **se nesmí používat ve vlhku a mokru** (koupelny, chovné bedny apod.), pokud nemá vnitřní izolační folii (na zakázku, standardní výrobek ji nemá). Koberec je bez izolační folie určen pro vnitřní použití.
5. Koberec s hydroizolační folií je odolný na vlhko, ale voda či mokro se nesmí dostat okolo kabelu a koberec **nesmí ležet dlouhodobě ve vlhku či mokru**.
6. Topný koberec **nesmí být při zapnutí celoplošně zakrytý**, nepokládejte na něj předměty, které se teplem mohou poškodit. Nepokládejte na topný koberec předměty, jejichž tepelný odpor je vyšší než 0,07 m² K/W. Topný koberec nesmí být vystaven dlouhodobě teplotě vyšší než 80 °C.
7. Zapřívodní kabel se nesmí tahat, kroutit a nesmí být ve vlhku. Pokud používáte koberec pro domácí zvíře, zabezpečte kabel proti prokousání (např. elektrolišta), vlhkou obuv nejdříve zvenku osušte hadrem (nemáte-li v koberci vnitřní izolaci).

8. Topný koberec nepokládejte pod nábytek (skříně, postele, apod.)
9. Topný koberec nepoužívejte, pokud se proslape či jinak poškodí povrch či vnitřní folie.
10. Objeví-li se závada, ihned koberec vypněte a kontaktujte výrobce.
11. Manipulace je povolena pouze s kobercem odpojeným od elektrické sítě.
12. Topný koberec **nikdy chemicky nečistěte** ani neperte.
13. Topný koberec ukládejte jen suchý, nepřekládejte.
14. Nepoužíváte-li koberec dlouhodobě, odpojte ho ze zásuvky. Nenechávejte zapnutý bez zajištění. Na chybné používání se nevztahuje záruka!
15. Návod si uschovejte.

Použití:

Při dodržení bezpečnostních pokynů můžete koberec zapojit do zásuvky a vypínačem ho můžete zapnout či vypnout.

Nepoužíváte-li koberec, odpojte jej ze zásuvky. Využití je přípustné pouze k účelům uvedeným v propagačních materiálech (podlahové topení s běžným použitím, lze na něj postavit židle, stoly apod.) Nedává se pod skříně a podobný nábytek.

Čištění:

Topný koberec lze čistit podobně, jako běžný koberec - pěnou na koberec či vysavačem. Čištění vysavačem při použití suché cesty lze provádět stejně, jako u běžných koberců. **Nesmí se prát, chemicky čistit ani klepat.**

Před čištěním vlhkou cestou, či suchou pěnou jej **vždy odpojte z elektrické sítě**. Čištění provádějte tak, aby se vlhkost nedostala okolo kabelu dovnitř. Koberec je nutné před opětovným zapojením do elektrické sítě nechat pořádně uschnout. Nesušte jej v sušičce, pouze volně na vzduchu a stále odpojený ze zásuvky.

Nesmí se prát, chemicky čistit ani klepat. Před čištěním vždy odpojit z elektrické sítě!

Záruční list - topný koberec TERKO

název výrobku	druh izolace:
výrobní číslo	<input type="checkbox"/> bez izolace
datum prodeje	<input type="checkbox"/> termoizolace
	<input type="checkbox"/> hydroizolace
razítko, podpis a název prodejce	

Záruční doba pro konečné zákazníky je 3 roky ode dne prodeje. Záruka se uplatňuje u prodejce s platným dokladem o koupi a vyplněným záručním listem.

Záruční doba pro obchodní partnery jsou 3 roky ode dne nákupu od výrobce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatným zacházením či porušením bezpečnostních pokynů a návodu k použití.

Obchodní podmínky, ceník a všechny údaje podle Občanského zákoníku naleznete v Informacích o obchodu na www.terko.cz.

Opravy může provádět pouze odborně způsobilá osoba!

výrobce: TERKO-CZs.r.o. e-mail: terko@terko.cz
 Na Klůčku 430 tel.: 315 693 060, 777 769 100
 277 35 Mšeno

Vážený zákazníku, vážená zákaznice,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosíme přečtěte si pečlivě tento návod. Dodržujte uvedené instrukce. Návod si prosím uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

© Tento návod a popis výrobku byl zpracován firmou TERKO-CZ s.r.o. na základě informací od dodavatele, vlastního testování výrobku před uvedením do prodeje a mnohaletých zkušeností našich zákazníků. Najdete-li v něm jakoukoliv nesrovnalost, příp. budete-li mít s tímto výrobkem vlastní zkušenost, o kterou byste se s námi chtěli podělit – budeme rádi za každou Vaši informaci!

Technické údaje

příkon (W)	velikost (cm)
napětí 230V/50Hz	třída elektrický předmět II. třídy!
teplota Minimální teplota cca 30 °C po zapnutí do 5-10 min. Maximální provozní teplota do 80 °C.	
materiál Koberec 100% PP, vnitřní topná folie (příp. izolační folie), obšití	
druh koberce <input type="checkbox"/> smyčkový <input type="checkbox"/> zátěžový	
přívodní kabel délka (cm)	vypínač <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

Výrobek odpovídá normám předepsaným pro země EU, prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce.

Posouzení provedl EZÚ Praha, dne 16. 1. 2003, protokol č. 300044-0.

